


Jensine PC 2013



Bærbar PC i agterlukaf - ikke flytbar – tilsluttet GPS og AIS for opdatering af Ozi Explorer.

Søkort opdateret maj 2013.

PC kan startes op når knappen på strømtavle "PC" er tændt.

Åben låget og tryk på "Power knap"


Hvis det er en opstart helt fra bunden starter OZI-explorer automatisk og kobler sig på GPS. (Husk selv at starte GPS).


Starter PC fra "Dvale/Hibernate" er Ozi startet.

Når PC startes, tændes repeater på dæk automatisk og opdateres fra Ozi.

Er Ozi slukket vises # No NMEA Input" på skærm.


Skal PC lukkes, tryk på "Power knap" og den går i Dvale/Hibernate hvilket giver hurtig genstart. Lukkes der for låg sker der intet.






NMEA data: Layout

NMEA data: Exchange





NMEA data: Server Exchange